

VERLEGEHINWEIS

2-SCHICHT FISCHGRÄT/DESIGNELEMENTE NUT & FEDER

3-LAGIG FISCHGRÄT NUT & FEDER

LANDHAUSDIELE 3-SCHICHT NUT & FEDER

Glückwunsch - Sie haben sich für einen hochwertigen Parkettboden entschieden.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Boden haben, empfehlen wir Ihnen die folgenden Punkte zu beachten.

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt, Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche jedoch 5% der Liefermenge nicht überschreiten.

Nach Erhalt der Ware prüfen Sie diese bitte auf Unversehrtheit.

Gesägte oder bereits verlegte Ware ist von der Beanstandung ausgeschlossen.

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNG

Die geschlossenen Originalpakete 24-48 Stunden akklimatisieren.

Die Raumtemperatur sollte während und nach der Verlegung 18-25° C betragen.

Die relative Luftfeuchte darf bei Verlegung 60% nicht überschreiten.

Danach sollte sich die Raumluftfeuchte - je nach Jahreszeit - bei 45 bis 60% einpendeln.

Der Untergrund muss verlegereif, d.h. eben, sauber, rissfrei, zug- und druckfest und dauerhaft trocken sein.

Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden.

Durch eine CM-Messung wird die Feuchtigkeit des Untergrundes bestimmt.

Wir empfehlen die Durchführung von einem Fachmann.

Bei Estrichen sind folgende Restfeuchtwerte zu beachten:

Estrichart	Ohne Fußbodenheizung	Fußbodenheizung (Warmwasser)
Zementestrich	2,0 %	1,8 %
Calciumsulfateestrich	0,5 %	0,3 %
Anhydritestrich	0,5 %	0,3 %

Bitte beachten Sie in unseren Produktinformationen welches Parkett für Fußbodenheizung geeignet ist.

Die ankommende Oberflächentemperatur darf 29 Grad Celsius nicht überschreiten,

aus langjährigen Erfahrungswerten empfehlen wir jedoch maximal 26 Grad Celsius.

Generell gilt: Keine Freigabe für Elektrofußbodenheizung.

Bei zu feuchten oder zu trockenen Raum- und Untergrundbedingungen kann es zu Schüsselung, Verformung,

Abschilferungen, Rissbildung und Maßänderung ihres Parkettbodens kommen.

Hier handelt es sich um keinen materialspezifischen Mangel.

VERLEGUNG

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung empfehlen wir jedoch eine vollflächige Verklebung.

Nur bei dieser Verlegung erreichen Sie eine formschlüssige und flächige Verbindung zum Untergrund.

Vorteil: Kein Knarzen, Wippen oder Federn der Böden!

Bei der Verlegung auf Estrich mit Warmwasser-Fußbodenheizung immer vollflächig verkleben. Klebstoffe und passendes

Zubehör hierzu finden Sie bei unseren Accessoires. Tipp: Kontaktieren Sie hier einen Fachmann.

PFLEGE- UND WERTERHALTUNG

Der Großteil unserer Parkettböden und Dielen wird auf Kundenwunsch werkseitig endgeölt geliefert.

Wenn Sie naturbelassene Böden gekauft haben,

sollten Sie sie nach der Verlegung mit einem Oberflächenschutz behandeln.

Beachten Sie bitte unsere Pflegehinweise, damit Sie lange Freude an Ihren Dielenböden haben.